

MasterMap

Ficha técnica

PRECIO

REQUISITOS HARDWARE

Sistema Operativo:
Windows XP - Sp2,
Windows Vista.
512 MB de memoria
RAM (preferible 1024
MB)
Lector de CD-ROM y
ratón
Microsoft Internet
Explorer 6.0 o superior



- Se pueden guardar las imágenes o exportar el trabajo en formato DWG, realizar cálculos (cálculo de superficies, distancias,perímetros).
- Adquisición de los mapas de los dispositivos digitales (escáner, etc.) o subir formato de archivo png, bmp, tif, pdf.
- Línea, polilínea, elipse, etc y trabajar con la capa y Snap
La imagen georreferenciada puedes vectorizada con un simple clic siempre que este preinstalado MasterRaster.

Características

La herramienta creada a la medida del profesional de la topografía, para ahorrar tiempo y ganar en eficacia. MasterMap es un software muy simple e intuitivo que te da la posibilidad de importar imágenes directamente de la hoja de mapa (o del archivo pdf) a través de las coordenadas de puntos conocidos (puntos de puntos de calibración), también le permite realizar la georreferenciación y realizar hoja de mapa sobre la base de estos puntos, lo que le permite asignar coordenadas absolutas a cada sección del documento. Todo en unos pocos clics, de esta manera es posible saber exactamente si una medida con un punto total de la estación se encuentra dentro de una parcela del papel, también es posible conocer el área o el perímetro de una parcela. El procedimiento para la corrección de la deformación, está diseñado para desarrollar un número ilimitado de puntos. A partir de una hoja de mapa original deformada, puedes fácilmente obtener una nueva hoja que se aproxime a la realidad del original.



Aldo Pini 10, 83100
Avellino. Italia
Tel. +34 934 453 932
Tel. +34 934 453 933
Fax +34 932 287 899

Avda.Diagonal 640, 6º Planta
08017 Barcelona. España
Tel. +34 934 453 932
Tel. +34 934 453 933
Fax +34 932 287 899